Beknopte handleiding







Disclaimer

- Met deze beknopte handleiding wordt beoogd snel en eenvoudig informatie aan de bestuurder te verstrekken, er zijn geen veiligheids- en gezondheidsaspecten in opgenomen. Daarbij kunnen, vanwege de voortdurende ontwikkeling van onze machines, in deze beknopte handleiding beschreven kenmerken afwijken van die op uw machine. Fouten en onvolledigheden kunnen niet geheel worden uitgesloten.
- Deze beknopte handleiding dient NIET ter vervanging van de bedieningshandleiding. U MOET eerst ALLE disclaimers, veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften in de bedieningshandleiding doorlezen voordat u voor het eerst met dit product gaat werken. Dienovereenkomstig kunnen er geen rechtsvorderingen worden ingesteld op basis van de gegevens, afbeeldingen of beschrijvingen in deze beknopte handleiding.
- > Deze machine mag uitsluitend worden bediend door personen met de juiste kwalificaties of opleiding.
- > Het werken met deze machine zonder periodiek onderhoud te verrichten kan tot gevolg hebben dat de machine slechter gaat functioneren. Neem voor meer informatie contact op met uw JCB-dealer.

Index

Beoogd gebruik	4
Afmetingen	5
Bevestigingspunten	6
Hijspunten	7
Cabine-inrichting en bedieningsorganen	8-11
Opstartprocedure	12
Ontgrendeling hydraulische trekhaak	13
Uitschakeling en Ontluchting van extra functie	14
Onderhoudsstand	15
Service/onderhoud	16
Toegangsdeksels	17-18
Vloeistoffen en smeermiddelen	19
Machinehulpstukken	20
Foutopsporing/veelgestelde vragen	21-22
Aantekeningen	23

Beoogd gebruik

Algemeen

- > Machinetype graafmachine
- > Zelfrijdende machine met een onderwagen op wielen
- > Ronddraaiende bovenbouw met een giek, graafarm, graafbak en zwenkinrichting

Beoogd gebruik

- > De machine is bestemd voor gebruik onder normale omstandigheden
- > De werkcyclus van de met een bak uitgeruste machine bestaat uit het graven, heffen, zwenken en storten van materialen
- > Toepassingen zijn onder meer grondverzet, wegenbouw, bouw, landschapsbeheer enz.
- > Kan worden gebruikt voor het hanteren van voorwerpen
- > Niet bestemd voor gebruik in toepassingen zoals de winning van delfstoffen, sloopwerk, bosbouw en op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen
- Mag niet worden gebruikt voor bosbouw, met hulpstukken waarvan het gewicht niet bekend is, op oppervlakken waarvan de stabiliteit niet bekend is – opsomming is niet uitputtend
- > Er kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen vereist zijn voor bepaalde toepassingen/ omgevingen, bijv. een hoge concentratie siliciumdioxide of asbest.
- > De machine mag uitsluitend worden bediend door personen met de juiste kwalificaties of opleiding
- > Vóór gebruik dient de geschiktheid van de machine te worden afgewogen met betrekking tot de voorgenomen toepassingen en mogelijk aanwezige gevaren

Afmetingen



Bes	chrijving van de verstelgiek			Lengte	
А	Buitenbreedte tussen dubbele wielen	mm		2420	
В	Hoogte tot bovenkant cabine	mm		2988	
	Dozerblad/vo	orste stabili	satoren		
Gra	afarmlengtes	mm	1650	2000	2250
С	Transport giekhoogte	mm	2988	2988	2988
D	Transportlengte	mm	7650	7750	7730
	Dozerblad :	achter/geen	stabs		
Gra	afarmlengtes	mm	1650	2000	2250
С	Transport giekhoogte	mm	2988	2988	2988
D	Transportlengte	mm	6849	7200	7403
	10 0001				

Massa = 10.208 kg - 11.343 kg (zie kenplaat)

Be	schrijving van de monogiek			Lengte	
А	Buitenbreedte tussen dubbele wielen	mm		2420	
В	Hoogte tot bovenkant cabine	mm		2988	
	Dozerbla	d/voorste stabili	satoren		
Gra	afarmlengtes	mm	1650	2000	2250
С	Transport giekhoogte	mm	3132	3305	3437
D	Transportlengte	mm	7050	7022	6944
	Dozert	olad achter/geen	stabs		
Gra	afarmlengtes	mm	1650	2000	2250
С	Transport giekhoogte	mm	2399	2796	3065
D	Transportlengte	mm	6868	7086	7131
	Massa = 10.20	8 kg - 11.343 kg	(zie kenplaat)		

Bevestigingspunten



Opm.: Deze maten zijn gebaseerd op een 2500mm brede laadvloer. De juiste plaatsen van de bevestigingspunten staan aangegeven op de bijbehorende stickers op de machine. Maten \pm 100 mm.

- A Hoek = $29 \pm 1^{\circ}$
- **B** Hoek = 45 47°
- **C** Hoek = 43 45°

- **D** Hoek = $26 \pm 1^{\circ}$
- **E** Hoek = 34 36°
- **F** Hoek = 54 56°
- Sticker bij bevestigingspunt



Hijspunten





Cabineschakelaar en -paneel

Fig. 6

- A HVAC (verwarming, ventilatie en airconditioning)
- **B** Contactschakelaar
- C Schakelaarconsole (optie)
- **D** Schakelaarconsole
- **E** Brandblusapparaat
- F Draaiknop
- G Rechter joystick
- H Stempelbedieningsorganen
- J LED's lampjes en aanwijzers
- K 12V contactdoos en USB-poort
- L Instrumentenpaneel
- M Schakelaar waarschuwingsknipperlichten
- N Parkeerremschakelaar
- P Gaspedaal
- **Q** Rempedaal
- R Stuur
- S Pedaal verstelgiek (TAB)
- T Combischakelaar
- **U** Stuurkolomverstelling
- V Besturingskeuze
- W Isoleerhendel bedieningsorganen
- X Linker joystick
- Y Bestuurdersstoel



Fig. 7

 A Extra functie I en 2 met lage doorstroomsnelheid
 B Claxon
 C Omschakeling van zwenkbeweging hoofdstaander naar extra functie met hoge doorstroomsnelheid
 D Zwenkbeweging hoofdstaander / extra functie met hoge doorstroomsnelheid
 E Vooruit / vrij / achteruit
 F Terreinmodus: opheffing rijwegmodus
 G One-touch stationairschakelaar
 H Hamer
 Linker joystick
 Rechter joystick
 Rechter joystick
 Finker joystick
 Inker joystick
 Rechter joystick
 Finker joystick
 Inker joystick
 Rechter joystick
 Finker joystick

Draaiknop en werkmodi



F Terug

Fig. 10

Werkmodi

- FCO
- Standaard
- Power (+)

Selectie werkmodi

Druk op A om de werkmodi cyclisch te doorlopen Drukken = Eco-modus - 1600 t.p.m. Tweemaal drukken = standaardmodus - 1800 t.p.m. Nogmaals drukken = power-modus (+) - 2000 t.p.m.

Met de draaiknop kan niet alleen het toerental van de machine geregeld worden maar hiermee kan ook door het menusysteem op het display van de machine worden gebladerd (afhankelijk van de modus). De draaiknop kan ook gebruikt worden om de noodzaak om het hulpstuk tijdens de snelwisselprocedure in te klappen tijdelijk te negeren (door de Entertoets in te drukken)





Schakelaars en bedieningsorganen

Fig. 11

Toetsenpaneel I

- A 2Go
- B Quickhitch (opt)
- C Stadslichten
- D Werklampen vóór
- E Zwaailicht (opt)
- F Rijweg-/terreinmodus
- G Asblokkering
- H Zwenkvergrendeling
- J Dimlichten

Toetsenpaneel 2

- N Autom. rij-/kruipsnelheid(opt)
- P Autom. stempels omhoog (opt)
- **Q** Hefoverbelasting (opt)
- **R** Ruitenwisser/-sproeier achter (opt)
- S Omkeerbare ventilator (opt)
- T Omschakeling ISO/SAE (opt)
- **U** Achteruitbesturing (opt)
- V Stempels voor/achter (opt)
- W Smooth Ride (opt)

- K Werklampen achter (opt)
- L Mistlampen achter
- M Uitschakeling radiogeluid



- X Werklampen aan de zijkant (opt)
- Y Circuit voor met de hand geleide werktuigen (opt)
- Z SCR-verversing



Fig. 12

Stuurkolomschakelaar

- A Achterwaarts bocht naar links
- B Voorwaarts bocht naar rechts
- C Ronddraaien wisser aan en uit
- **D** Claxon
- E Omhoog grootlichtsignaal
- F Omlaag grootlicht
- G Ruitensproeier



Voertuig- en besturingsstanden



Fig. 15



- A Vierwielbesturing
- B Tweewielbesturing
- **C** Traverseren





Modusselectie

Trek aan de keuzeschakelaar en draai die in de vereiste modusrichting. Selecteer voor een juiste wieluitlijning Tweewielbesturing (B) bij het wisselen tussen vierwielbesturing en traverseren.

Opstartprocedure

Sleutel massaschakelaar erin steken

Steek de massaschakelaarsleutel (A) erin en draai die met de wijzers van de klok mee.



2 Startonderbreker deactiveren

Zet het contact op stand I en deactiveer de startonderbreker (indien geïnstalleerd) door de pincode in te voeren met de voorste schakelaargroep op de rechterconsole.



³ Machine isoleren

Zorg dat de linkerarmsteun omhoog staat.



Machine starten

4

Zet de contactschakelaar van stand I in stand 3 (A) om de machine te starten.



Machine bedienen

Alle bedieningsorganen zijn nu actief en de machine is nu klaar voor gebruik.



5 Linkerarmsteun laten zakken

Laat de linkerarmsteun zakken om het hydraulische systeem te activeren.



Op 2GO-knop drukken

6

Druk, indien deze geactiveerd is, op de 2GO-knop (A) om het hydraulische systeem te activeren. Het instrumentenpaneel licht op (B) wanneer het actief is.



Gaan rijden

- 1. Laat de linkerarmsteun zakken (5).
- 2. Selecteer de versnelling op de rechter joystick (Fig. 7).
- 3. Zet de parkeerrem vrij (Fig. 13).
- 4. Laat de voetrem los en druk op de gasbediening.

Ontgrendelvolgorde hydraulische trekhaak

2

Standaardhulpstukken

Ontgrendelprocedure starten

Begin de ontgrendelprocedure van de Quickhitch met u ervan te vergewissen dat het hydraulische systeem werkzaam is en druk vervolgens op de knop (A) voor de snelwisselprocedure.



Hulpstuk verwijderen

4

Om de scharnierpen los te halen moet u het hulpstuk 3 seconden lang naar binnen klappen en vervolgens het hulpstuk verwijderen.



Speciale hulpstukken

Onder speciale hulpstukken vallen hulpstukken die tegen de giek/graafarm zouden kunnen stoten wanneer ze helemaal naar binnen geklapt worden.

Bij gebruik van een speciaal hulpstuk waarvoor deze procedure gevolgd moet worden, moet u 4 hierboven vervangen door **4a & 4b** rechts, en daarna verdergaan met stap 5 en 6 om de procedure te voltooien.

Procedure bevestigen

Op het instrumentenpaneel zal (A) worden aangegeven. Druk op de 2GO-knop (B) om de procedure te bevestigen.



⁵ Van hulpstuk wisselen

Bedien de machine om de klauw (A) met het hulpstuk (B) te vergrendelen en laat het hulpstuk vervolgens helemaal naar binnen klappen om de vergrendeling uit te lijnen.



^{4a} Inklappen tijdelijk opheffen

Voor grote hulpstukken waarbij inklappen niet mogelijk is, moet u de draaiknop (A) 5 seconden ingedrukt houden.



LED-indicator giek

3

6

Zodra de volgorde is bevestigd, gaat de LED op de giek rood knipperen.

Quickhitch vergrendelen

Om de vergrendeling op de Quickhitch in te laten grijpen moet u op de knop van het snelwisselsysteem (A) drukken. Controleer of het hulpstuk zich vergrendeld heeft.



^{4b} Hulpstuk verwijderen

Om de scharnierpen los te halen moet u de dozerhefhendel (A) bedienen totdat de koppelinrichting zich ontgrendelt, waarna het hulpstuk verwijderd kan worden.



Uitschakeling en Ontluchting van extra functie

2

Machine parkeren

Zorg dat de machine naar het midden is gezwenkt en dat het hulpstuk op de grond rust.



Voetrem intrappen

Parkeer de machine en trap het voetpedaal (A) in totdat het pedaal zich vergrendelt.



Machine veilig maken

3

Schakel de parkeerrem (A) in en deactiveer het hydraulische systeem (2Go) (B).



Uitstappen

Zet alle schakelaars in de uitgeschakelde stand. Stap uit en gebruik daarbij de handgrepen en voetsteunen.



Ontluchting extra functie

- I. Zorg ervoor dat de machine in alle opzichten veilig is
- 2. Zet de contactsleutel in de aan-stand
- 3. Houd de 2Go-knop ingedrukt (de zoemer gaat
- 4. Bedien de bedieningsorganen om de giek tot een veilige positie te laten zakken / de extra functie te ontluchten.
- 5. Een nooddaling zal een korte duur hebben.



Nooddaling



Zwarte helm – Hydraulisch systeem geïsoleerd



Groene helm – hydraulisch systeem actief

 $\begin{bmatrix} \mathbf{R} \\ 3 \end{bmatrix}$

Rode helm – Nooddaling. (Houd de 2Go-schakelaar (A) 3 seconden ingedrukt totdat de rode LED oplicht.

Onderhoudsstand

- I. Parkeer de machine op een stabiele, vlakke ondergrond
 - I. Bovenbouw evenwijdig met de onderwagen
 - II. Zet de gashendel in de stationaire stand
- 2. Laat, indien er een dozer is geïnstalleerd, het blad ervan zakken.
- 3. Laat de graafinrichting zakken zodat het hulpstuk plat op de grond rust (A).



- 4. Zet de motor
- 5. Zorg dat de hydraulische druk wordt afgevoerd (zie Ontluchten van de extra functie).
- 6. Isoleer de bedieningsorganen en verwijder de contactsleutel.
- 7. Ontkoppel de accu zodat de motor niet per ongeluk in werking gesteld kan worden (pagina 16, Fig. 17-18)

Service/onderhoud

Dagelijkse controles (10h)	Paginaverw. bedieningshandleiding	Fysiek/visueel
Controle van de bandenspanning	188-189	Fysiek
Controle van de wielmoeruitlijning	186-187	Optische signalering
Controle van de conditie van de trekhaak	74	Optische signalering
Controle van het ruitensproeiervloeistofpeil/bijvullen van de vloeistof	160	Optische signalering
Controle van het oliepeil	172-173	Fysiek
Controle van het brandstofpeil	64	Optische signalering
Controle van kwaliteit/peil van de koelvloeistof	218	Optische signalering
Controle van koelvloeistof- of olielekkage	172	Optische signalering
Parkeerrem – controle van de werking	184	Fysiek
Controle van het oliepeil	172-173	Fysiek
Bedrijfsrem – controle van de werking	184-185	Fysiek
Controle van de werking van de parkeerrem	184	Fysiek
Waarschuwing remdruk – controle van de werking	62 & 171	Fysiek
Veiligheidssysteem van isolatie van de bedieningsorganen – controle van de werking	171	Fysiek
Controle van de werking van het veiligheidssysteem van de Quickhitch	171	Fysiek
Controle van de werking van het veiligheidssysteem van de startblokkering	171	Fysiek
Waarschuwingssysteem voor overbelasting – controle van de werking	171	Fysiek

Wekelijkse controles (50h)		Controleren
Aftappen/reinigen van brandstoffilter/waterafscheider	173	Fysiek
Brandstoftank – aftappen van water en bezinksel	178	Fysiek
Aftappen/reinigen van het primaire brandstoffilter	181	Fysiek
Aftappen/reinigen van het brandstoffijnfilter	181	Fysiek
Controleren/reinigen van de brandstofvuldop	179	Fysiek
Reinigen/controleren van de radiateur	108 & 183	Fysiek
Smeren van draaipunt en beweegbare verbindingen	165	Fysiek
Inspectie van de accu	193	Optische signalering

Toegangsdeksels

Accudeksel



Fig. 18

- A LuchtfilterB Accu's
- E Massaschakelaar
- F Vulopening dieselolie
- C Vulopening hydraulische olie G Mechanische brandstofmeter



Zekeringen

Fig. 19

- A Treeplank
- B Deksel (onderste zekeringen)



Fig. 20

- **A** Deksel (bovenste zekeringen)
- ${\bm B} \quad {\rm Duimschroef}$



Toegangsdeksels

Cabinepaneel



Motorruimte



E

F

H

Vloeistoffen en smeermiddelen

ltem	Inhoud	Vloeistof/smeermiddel	Onderdeelnummer JCB	Verpakkingsgrootte	Specificatie
DEF (dieseluitlaatgasvloeistof)	191	DEF	-	-	-
Brandstoftank	1621	Diesel	-	-	-
		JCB Engine Oil UP 5W30, -30 °C tot 30 °C	4001/3105	20	API CJ4
Motorolie	4	JCB Engine Oil UP 5W40, -30°C tot 46°C	4001/3405	20 I	API CJ4
		JCB Engine Oil UP 10W30, –15 °C tot 46 °C	4001/3005	20 I	API CJ4
Koelsysteem	281	JCB Antifreeze HP/Coolant	4006/1120	20 I	ASTM D6210
L huduou dia dh. ay ata a na	1001	JCB Hydraulic Fluid OP46	4002/2003	20 I	-
myuraulisch systeem	1901	JCB Hydraulic Fluid OP32	4002/2805	20 I	-
Differentieelas	4,2 voor en achter	JCB Gear Oil HP Plus	4000/2205	20	-
Naafas (x2)	1,91 (x4)	JCB Gear Oil HP Plus	4000/2205	20	-
Tussenbak transmissie	1,01	JCB Gear Oil HP Plus	4000/2205	20 I	-

Onderdeelnummers van JCB zijn vatbaar voor wijzigingen; ze kunnen ook afwijken per regio. Informeer altijd bij uw dealer/distributeur voor de meest recente informatie.

Machinehulpstukken

Omschrijving	Gewicht (kg)	Beoogd gebruik	Eisen voor hydraulica
Bak DP 300 mm – 900 mm BOT	110-207	Algemeen graafwerk / bulklading los materiaal	Geen
Bak HD 250 mm – 900 mm	108-210	Zware graafwerkzaamheden, hard graven, schurende materialen.	Geen
Bak GP 250 mm – 900 mm	98-179	Algemeen graafwerk / bulklading los materiaal	Geen
Bak – Kiepen, nivelleren	340	Nivelleren, afwerken, landschapsaanleg	l dubbelwerkende aux service
Bak – Nivellering of sleuvengraven 1524 mm & 1830 mm	150 & 172	Nivellering, afwerking, landschapsbouw en sleuvengraven	Geen
Klauwgraafbak – 24"	280	Algemeen graven, verplaatsen van voorwerpen	l dubbelwerkende aux service
Trapezevormige graafbak - 12"/42" & 15"/66"	111-185	Sloten graven	Geen
Mechanisch Quickhitch- snelwisselsysteem	101	Snelwisselingshulpstukkren	Geen
Hydraulisch Quickhitch- snelwisselsysteem	-	Snelwisselingshulpstukkren	Circuit en ventiel van snelwisselsysteem
Strookschaver	500	Precisie verwijdering van wegoppervlakken	I Hi-Flow aux service
Sleuvenfrees RW40	-	Uitgraven en profileren van rotsen en harde materialen	I Hi-Flow aux service
Trilverdichter	-	Verdichten van opgevulde grond en algemene grondverdichting	I Hi-Flow aux service
Scheurtand	-	Slopen van asfalt, beton, harde of bevroren grond	Geen
Installatiepakket handbediende stoepbandgrijper	15	Heffen en plaatsen van stoepbanden tot max. 70 kg	Geen
Handmatige roterende stoeprandgrijper	65	Heffen en plaatsen van stoepbanden tot max. 70 kg	I Hi-Flow en I Lo-Flow extra functie
Hydraulische draaibare stoeprandgrijper	85	Heffen en plaatsen van stoepbanden tot max. 70 kg	I Hi-Flow en I Lo-Flow extra functie of 2 Lo- Flow extra functies
Grondboor	105	Boren van 160mm – 460mm gaten	I Hi-Flow aux service
Hammermaster HM386Q & HM496Q	-	Sloop asfalt, beton, steen	I Hi-Flow aux service
Sorteergrijper SG150	-	Sloop, afvalverwerking, sortering	I Hi-Flow en I Lo-Flow extra functie of 2 Lo- Flow extra functies

probleem/vraag	oplossing/antwoord
lk kan de optie achteruitbesturing niet selecteren.	Achteruitbesturing kan alleen in de terreinmodus in werking worden gesteld. Om de functie te kunnen selecteren moet de machine langzamer dan 1 km/h rijden (Fig. 15).
lk kan de rijwegmodus niet activeren.	 Zo activeert u de rijwegmodus: De machine moet stilstaan. De machine moet naar het midden gezwenkt staan en de bedieningsorganen moeten in de neutrale stand staan. De machine mag niet in de achteruitbesturingsstand staan.
Waarom willen mijn stempels niet werken?	Zorg dat het hydraulische systeem (2Go) van de machine ingeschakeld is en dat de machine in de terreinmodus staat (Fig. 11).
lk heb de schakelaar verzet maar de besturingsstand is niet gewijzigd.	Om de besturingsstand te kunnen wijzigen moeten de wielen van de machine in de middenstand ervan uitgelijnd staan (Fig. 15).
Mijn machine wil niet starten.	Zorg dat de juiste opstartprocedure wordt gevolgd zoals eerder aangegeven (pagina 11).
Waarom klinkt er een zoemer in de cabine wanneer ik een grote last aan het heffen ben?	De druk in de giekcilinder is hoger dan 155 bar geworden of de graafarm bevindt zich boven horizontaal. De zoemer is een waarschuwing.
lk kan de graafinrichting niet opnieuw positioneren.	Hebt u de machine in de rijwegmodus staan? De graafinrichting kan tijdelijk uitgeschakeld worden door de dozerknop of AUX op de linker joystick vast te houden (er gaat dan een zoemer om de uitschakeling aan te geven) (Fig. 7).
lk kan het hydraulische systeem niet activeren.	 Er zijn vele redenen aan te geven waarom het kan voorkomen dat uw 2Go niet werkt wanneer u op de knop op toetsenpaneel 1 drukt. Hieronder ziet u enkele van de mogelijke redenen: Als de zijconsole omhoog gehaald en weer omlaag gedaan wordt wanneer het hydraulische systeem van de machine "aan" is, dan wordt het hydraulische systeem van de machine gedeactiveerd. Het gaat pas weer werken wanneer de zijconsole omlaag staat en de machine in de vrij staat. De zijconsole staat omhoog. De machine staat in de rijwegmodus. Er is een fout op het toetsenpaneel. De motor is niet ingeschakeld. Als er een fout op de machine is opgetreden en er een foutcode op het LCD-scherm wordt weergegeven – wat het hydraulische systeem zou blokkeren. Als geen van het bovengenoemde het geval is, neem dan contact op met de dealer.

Foutopsporing/veelgestelde vragen

probleem/vraag	oplossing/antwoord
Mijn traverseerbesturing kan niet geselecteerd worden na gebruik van vierwielbesturing.	U moet eerst tweewielbesturing gebruiken om de achterwielen opnieuw uit te lijnen.
Waarom wordt de waarschuwing voor te hoge snelheid op het display weergegeven?	De machine heeft of de 20 km/h of de 40 km/h overschreden (afhankelijk van de specificatie). Indien dit genegeerd wordt, zou de machine op "vermogensreductie" kunnen overgaan.
Wat gebeurt er als mijn machine op "vermogensreductie" overgaat?	Dan zal de machinesnelheid worden begrensd tot 25% van het vermogen de machine. Om dit terug te stellen moet u het contact uit- en weer inschakelen
lk kan de zwenkvergrendeling niet activeren.	Om de zwenkvergrendeling te activeren moet de zwenkstandsensor in lijn komen te liggen met de onderste paspen, in de middenstand ervan. Het zou ook een fout op het toetsenpaneel kunnen zijn.
Kan ik het snelwisselsysteem openen terwijl het hulpstuk op de grond rust?	De Quickhitch kan geopend worden terwijl het hulpstuk op de grond rust (wanneer op het display gevraagd wordt de bak in te klappen, houd dan in plaats daarvan de draaiknop ingedrukt om het snelwisselsysteem te openen)
Mijn machine die 40 km/h kan, wil niet harder dan 20 km/h.	Controleer of de terreinmodus uitgeschakeld is en of de rijwegmodus geselecteerd is (Fig. 14).
Hoe kan ik het snelwisselsysteem in werking stellen?	Zorg dat het hydraulische systeem (2Go) geactiveerd is. Houd de knop op toetsenpaneel I van het snelwisselsysteem twee seconden lang ingedrukt. Bevestig dit binnen 5 seconden door op de "2Go"-knop te drukken. Trek de graafbakcilinder in en zet die twee seconden lang vast of druk de keuzedraaiknop in. Het snelwisselsysteem zal nu ontgrendelen. Zodra de bak veilig aangebracht is, moet u ter afsluiting van het proces op de knop van het snelwisselsysteem drukken.
Hoe kan ik het circuit voor met de hand geleide werktuigen (HTC) activeren?	Zorg dat het hydraulische systeem (2Go) geactiveerd is. Houd de HTC-knop op toetsenpaneel 2 ingedrukt totdat het HTC-pictogram wordt weergegeven. Zodra HTC wordt weergegeven/geactiveerd, kan de zijconsole omhoog gezet worden, waarbij het hydraulische systeem van het HTC actief blijft (het werktuig moet vóór het selecteren van het HTC worden aangesloten).
Wat betekent het als mijn asblokkering op "automatisch" staat?	Wanneer de asblokkeringsfunctie op automatisch staat, zal de machine haar assen automatisch blokkeren wanneer de voetrem wordt ingeschakeld (vergrendeld) en zal die deactiveren zodra de voetrem wordt ontgrendeld (voor rijden op de weg).

Aantekeningen	





JCB Sales Limited, Rocester, Staffordshire, United Kingdom ST14 5JP Tel: +44 1889 590312 Email: salesinfo@jcb.com Download de meest recente informatie over dit assortiment op: www.jcb.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van JCB Sales. Alle verwijzingen in deze publicatie naar bedrijfigewichten, afmetingen, capaciteiten en andere prestatiemetingen worden uitsluitend bij wijze van indicatie verstrekt en kunnen afwijken, naargelang de exacte specificatie van de machine. Daarom mag men zich niet op deze gegevens verlaten met betrekking tot de geschiktheid voor een bepaalde toepassing.

Neem altijd contact op met uw JCB-dealer voor ondersteuning en advies. JCB behoudt zich het recht voor specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. In de getoonde afbeeldingen en vermelde specificaties kunnen als optie verkrijgbaar materieel en toebehoren zijn opgenomen.